

Инструкция по использованию пульта дистанционного управления при настройке RGB каналов

1.	Связать ПДУ с контроллером (только из вык. состояния).	Направить пульт на лицевую панель контроллера и нажать одновременно кнопки  и 
2.	Программирование контроллера на постоянное включение при подаче питающего напряжения.	а) выключите контроллер нажав кнопку  б) нажмите последовательно кнопки  и 
3.	Программирование контроллера на постоянное выключение при подаче питающего напряжения.	а) выключите контроллер нажав кнопку  б) нажмите последовательно кнопки  и 
4.	Включение/Выключение контроллера.	Нажмите кнопку 
5.	Выбор режима цветомузыки	Нажмите кнопку D.
6.	Выбор подрежимов цветомузыки, бегущих огней и освещения.	Нажмите кнопку от 1-6.
7.	Выбор сохраненных пользовательских цветов в режиме освещения.	Нажмите и удерживайте кнопку от 1-6.
8.	Изменение скорости в режиме цветомузыки и бегущих огней.	Нажмите кнопку SPEED и регулируйте скорость кнопками  и 
9.	Выбор источника сигнала.	Нажимайте кнопку 
10.	Измерение порога при котором происходит переключение из режима цветомузыки.	а)Переключите контроллер в режим цветомузыки. б)Выберите источник сигнала для которого будете измерять порог. в)Нажмите кнопку  , затем нажмите  и удерживайте её 1 секунду.
11.	Выбор переходного режима.	а) Для перехода в режим выключения нажмите и удерживайте 1секунду кнопку D. б) Для перехода в режим бегущих огней нажмите и удерживайте 1секунду кнопку W. в) Для перехода в режим освещения нажмите и удерживайте 1секунду кнопку L.

12.	Настройка аттенюатора в автоматический режим	а) Включите режим цветомузыки. б) Выберите аналоговый вход в качестве источника сигнала. в) Нажмите последовательно кнопки  ,  и 
13.	Настройка аттенюатора в фиксированный диапазон.	а) Включите режим цветомузыки. б) Выберите аналоговый вход в качестве источника сигнала. в) Нажмите последовательно кнопки  ,  г) Нажмите 1 (для диапазона от 200мв....6В), 2 для (для диапазона от 2В....50В).
14.	Регулировка яркости.	а) Регулируйте яркость кнопками  и 
15.	Настройка цвета по компонентам в режиме освещения.	а) Нажмите  б) Выберите компоненту цвета кнопками 1(красн.), 2(зел.) или 3(син.). в) Регулируйте интенсивность компоненты кнопками  и 
16.	Настройка и сохранение пользовательского цвета.	а) Настройте цвет как в пункте 15. б) Нажмите кнопку  и  в) Нажмите кнопку 1-6, на которую хотите схранить настроенный цвет.
17.	Выбор ранее сохранённого пользовательского цвета.	а) Включите режим освещения. б) Удерживайте 1 секунду кнопку 1-6, на которую ранее сохранили цвет.
18.	Настройка баланса белого.	а) Включите режим освещения. б) Нажмите кнопку  в) Изменяйте цвет кнопками  и  г) Его можно сохранить как пользовательский цвет см. пункт 16(б,в).
19.	Режим паузы/работы.	а) Нажмите кнопку 